


HALO 120L

L a m p e d e p o c h e

Découvrez les fonctions de votre matériel.



Utilisez-le

Le HALO dispose de deux modes. Basculez entre le mode de lampe de poche et le mode de lanterne ambiant.

Allumez-le

Le HALO utilise 3 batteries type AA.

Placez-le

Le HALO peut être facilement soutenue ou suspendue n'importe où grâce à ses 2 béquilles dédiées à l'utilisation en mains libres.

Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Dévissez le HALO de la base en le faisant pivoter dans le sens anti-horaire.
3. Insérez 3 batteries type AA (nous recommandons les batteries NiMH rechargeables du GOAL ZERO).
4. Refixez la base.
5. Appuyez sur le bouton noir pour l'allumer.

Comment utiliser votre matériel!

1 Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton noir une fois pour choisir le mode lanterne et deux fois pour le mode lampe de poche. Appuyez une troisième fois pour éteindre.

2 Batteries


Le HALO nécessite 3 batteries type AA.

3 Lumière

Les 3 batteries type AA dureront approximativement jusqu'à 3 heures.

4 Béquilles

Séparent le pied noir et le pied en métal et permettent de positionner le corps du HALO vers où vous voulez positionner la lumière.



Spécifications techniques

Utilisation	
Durée de fonctionnement	3 heures
Puissance de sortie	
Lumière	Puissance: 3W, CREE LED blanc, 120 Lumen 9 Lumières à LED ambiantes 1 Lumière à LED convergée Visibilité à distance : 100 mètres
Interne	
Batterie	3 batteries type AA (non fournies)
Général	
Poids	0,38 livres (1,7 kgs)
Dimensions	3,2x2,5x5,5 pouces (8,1x6,3x13,9 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	CE
Température optimale de l'utilisation	32-104°F (0-40°C)
Température optimale de stockage	32-86°F (0-30°C)

Questions fréquemment posées

Est-ce que mon appareil HALO est résistant à l'eau ?

Il est résistant à l'eau et cela vaut dire à quel point vous pouvez l'utiliser sous les mauvaises conditions de météo.

Comment puis-je savoir si mon appareil HALO reçoit de l'alimentation ?

Testez simplement la lumière en le mettant en marche. Si sa batterie indique un niveau bas, la lumière sera très sombre et vous devriez penser à le recharger. Assurez-vous de vérifier le niveau de batteries pour garantir qu'elles sont correctement placées.

Quel type de batterie devrais-je utiliser ?

Toute batterie type AA fonctionnera, mais pour bénéficier de meilleurs résultats lors de l'utilisation à plusieurs reprises, nous recommandons les batteries rechargeables type AA du GOAL ZERO qui peuvent être achetées individuellement ou avec le pack de batterie GUIDE 10 PLUS.

Compatible avec :

Les produits GOAL ZERO sont :

Des batteries rechargeables type AA

Guide de l'utilisateur

е u r e t e l / e b e r i e | c | e
HALO

■ Remplissez le formulaire de votre garantie.

Contactez-nous:

■ Regardez une vidéo de démo.

■ Téléchargez ce manuel.

Numéro gratuit: 888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM



C'est avec une immense fierté que nous apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

WWW.TIFIE.ORG